
PHILIPS

MEETAPPARATEN

RECHTHOEKGENERATOR TYPE GM 2324



TOEPASSINGEN

Het apparaat type GM 2324 is een rechthoekgenerator, geschikt voor al die metingen waar rechthoekspanningen in een groot frequentiegebied en van een uiterst goede kwaliteit benodigd zijn. In de tegenwoordige electronische techniek heeft het gebruik van rechthoek- en impulsspanningen een dergelijke vlucht genomen, dat bovengenoemde generator een even belangrijke plaats inneemt als een generator voor sinusvormige spanningen. De GM 2324 kan met zijn uitstekende hoedanigheden b.v. worden gebruikt voor metingen aan high fidelity-, video en H.F. versterkers, verzwakkerschakelingen, kabels en netwerken, telapparatuur, als modulatiebron voor V.H.F. installaties etc.

BIJZONDERE HOEDANIGHEDEN

Uitgebreid frequentiegebied, nl. 25 Hz - 1 MHz in stappen en continu regelbaar.

Zeer geringe stijgtijd en afvaltijd.

Hoge uitgangsspanning, welke in 8 stappen, elk met een verhouding 1 : 2, regelbaar is.

Kan zelf-exciterend en extern-gestuurd worden gebruikt.

Aparte synchronisatie-impuls kan worden afgenomen.

Uitgang voorzien van N-connector (50 Ω).



PRINCIPE

Het apparaat bestaat in principe uit een zelfexciterende multivibrator en twee gestuurde multivibrators. Indien het apparaat zelf-exciterend wordt gebruikt is de eerste multivibrator vrijlopend geschakeld; de capaciteiten in de RC netwerken zijn hierbij omschakelbaar en frequentie-bepalend. Voor de continu-regeling is een potentiometer aanwezig. Bij externe sturing wordt de zelfexciterende multivibrator als gestuurde multivibrator gebruikt. Voor dit doel is een speciale aansluitbus aanwezig. De potentiometer, welke normaal voor de continufrequentieregeling zorgt, dient in dit geval voor de spanningsregeling van het stuursignaal, waardoor de symmetrie enigszins wordt ingesteld.

De tweede dubbeltriode wordt door het van de

eerste multivibrator verkregen signaal gestuurd en werkt als gestuurde multivibrator.

Het uitgangssignaal van deze multivibrator is eveneens af te nemen via een RC filter en de hierbij verkregen impuls kan voor synchronisatie doeleinden van een aparte bus worden afgenomen.

Na de tweede multivibrator wordt het signaal aan 2 eindbuizen toegevoerd. Deze vormen eveneens een gestuurde multivibrator, waarbij in tegenstelling tot de voorgaande trappen, gelijkspanningskoppeling is toegepast.

De uitgangsspanning wordt via een stappenverzwakker met 8 standen aan de uitgangsbus toegevoerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Schakelmogelijkheden: zelf exciterend of extern ge-

stuurd.

Frequentiegebied

: 25 Hz - 1 MHz in 5 stappen.

Continu regeling is mogelijk; de frequentieschaal dient ter

oriëntatie.

Stijgtijd aan bet eind van de medegeleverde

kabel

: tot een uitgangsspanning van

ca 4 V_{t-t} < 30 nsec

(deze waarde geldt bij een max. belasting van 100 pF inclusief de kabelcapaciteit). Voor de twee hoogste uitgangsspanningen (ca 8 V_{t-t} en $15 V_{t-t}$) < 40 nsec bij een max. belasting van 25 pF

inclusief de kabelcapaciteit.

Dakhelling

: voor de negatieve zijde bij $25 \text{ Hz} < 3.5 \text{ }^{0}/_{0}$, boven 65 Hz

niet meer aantoonbaar. De positieve zijde vertoont

geen dakhelling

Uitgangsverzwakker: 8 standen, verzwakking per

stap ongeveer 1:2

Uitgangsweerstand

: 25 – 330 Ω , afhankelijk van de stand van de uitgangsver-

zwakker.

Uitgangsspanning

: max. 15 V_{t-t}, spanning af te nemen van N-connector

(50 Ω).

Externe sturing

: frequentiegebied : 25 Hz - 1 MHz;

toe te voeren spanning $4-30 V_{t-t}$. Symmetrieregeling mogelijk d.m.v. de potentiometer voor frequentierege-

ling.

Synchronisatiespanning

: minimale amplitude $3 V_{t-t}$

Buizenbezetting

: 2 × ECC 85 $1 \times EZ 80$ $2 \times PL$ 83

(of E80L) $1 \times 7181N$

Voeding

: door middel van spanningsomschakelbaar carrousel, voor 110, 125, 145, 200, 220 en 245 V; netfrequentie

mag 40 Hz bedragen bij nominale netspanning).

50 - 100 Hz (Netfrequentie



Archief RadioDatabase.nl

Opgenomen vermogen:

ca 50 W Uit

Afmetingen

Gewicht

 $250 \times 170 \times 133 \text{ mm}$


:

ca 5,5 kg

Uitvoering

: het apparaat bevindt zich in een grijs gelakte kast en is voorzien van een lederen

handvat.



Vereenvoudigd schema

Bij elk PHILIPS apparaat is een volledige gebruiksaanwijzing gevoegd. Zonder voorafgaande aankondiging kunnen door ons noodzakelijk geachte wijzigingen in de te leveren artikelen worden aangebracht.

